

Wheels – Servicing Manual

Roues – Programme d'Entretien



Revision	Date	Description	Author	Checked	Approved
0	3 Nov. 21	Creation	 	 	 

Table des matières

1	INTRODUCTION / INTRODUCTION	2
2	GLOSSARY / GLOSSAIRE	2
3	WHEEL ARCHITECTURE / ARCHITECTURE D'UNE ROUE	3
4	PARTS REPLACEMENT / REMplacement DES PIECES	3
5	WORKING CARDS / CARTES DE TRAVAIL	4
5.1	GENERAL SECTION / SECTION GENERALITES	4
5.2	WHEELS SECTION / SECTION ROUES	4
6	CHECK INTERVALS / INTERVALLES DE VERIFICATION	4
7	INSTRUCTIONS FOR CONTINUED AIRWORTHINESS / INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE POUR LE MAINTIEN DE LA NAVIGABILITE	5
7.1	PRE-FLIGHT CHECK / VISITE PREVOL	5
7.2	WHEEL REMOVAL / DEPOSE DE LA ROUE	5
8	APPENDIX / ANNEXE	7
9	TROUBLESHOOTING	8
10	TECHNICAL TIPS VIDEOS / VIDEOS D'EXPLICATIONS TECHNIQUES	9

1 Introduction / *Introduction*


This document sums-up the parts replacement list, the maintenance intervals and the Maintenance Working Cards to be used for all BERINGER wheels.

Ce document regroupe la gestion des remplacements de pièces et les intervalles de maintenance et les Cartes de Travail de Maintenance à utiliser pour tous les roues BERINGER.

2 GLOSSARY / *Glossaire*

Interchangeability	Allowance to replace one P/N by another without affecting system shape, space allocation, interfaces (mechanical or functional), performance
OTL/SLL	(Operating Life Limit/Service Life Limit) Replacement condition for some parts or products. OTL is expressed in flight hours (FH), SLL in calendar units (Y=Year, M=Month). The part/product must be replaced <u>whatever its condition</u> when the first limit is reached.
On-Condition	Replacement condition for some parts or products. The part/product must be replaced <u>only if it is not compliant to defined criteria</u> , no matter its operating life
Systematic	Replacement condition for some parts or products. The part/product must be replaced <u>every time it is uninstalled</u>
Interchangeabilité	<i>Autorisation de remplacer une référence par une autre sans affecter la forme, l'encombrement, les interfaces (mécaniques ou fonctionnelles) ni la performance du système</i>
Durée de Vie	<i>Condition de remplacement pour certain(e)s pièces ou produits. Elle peut être exprimée en heures de vol (HDV) ou en unités calendaires (A=Années, M=Mois). La pièce / le produit doit être remplacé(e) <u>quel que soit son état</u> lorsque la première des limites est atteinte</i>
Selon État	<i>Condition de remplacement pour certain(e)s pièces ou produits. La pièce / le produit doit être remplacé(e) <u>seulement s'il(elle) n'est pas conforme aux critères définis</u>, quelle que soit sa durée d'utilisation</i>
Systématique	<i>Condition de remplacement pour certain(e)s pièces ou produits. La pièce / le produit doit être remplacé(e) <u>à chaque dépôt</u></i>

3 Wheel architecture / Architecture d'une roue



N.B :This scheme represents the wheels in two parts produced now. It doesn't concern our older wheels in 3 parts
Ce schéma représente les roues en deux parties que nous produisons actuellement. Il ne concerne pas nos anciennes roues en trois parties.

4 Parts replacement / Remplacement des pièces

Component Composant	Replacement Remplacement	OTL/SLL Durée de vie	Event triggering replacement Condition de remplacement
Assembly screws <i>Vis d'assemblage</i>	On-Condition <i>Selon Etat</i>	-	-
Snap ring <i>Circlips</i>	On-Condition <i>Selon Etat</i>	-	-
Cotter-pins <i>Goupilles élastiques</i>	Systematic <i>Systématique</i>	-	Uninstallation <i>Dépose</i>
Disc clips <i>Clips de disque</i>	On-Condition <i>Selon Etat</i>	-	-
Clip screws <i>Vis de Clips</i>	On-Condition <i>Selon Etat</i>	-	-
Bearings <i>Roulements</i>	On-Condition <i>Selon Etat</i>	-	-
Wheel halves <i>Demi jantes</i>	On-Condition <i>Selon Etat</i>	-	-
Wheel valve <i>Valve de roue</i>	Systematic <i>Systématique</i>	-	Uninstallation <i>Dépose</i>
Wheel valve O-ring <i>Joint torique de valve</i>	Systematic <i>Systématique</i>	-	Uninstallation <i>Dépose</i>

O-ring <i>Joint torique</i>	Systematic <i>Systématique</i>	Uninstallation <i>Dépose</i>
Lipseal <i>Joint à lèvre</i>	Systematic <i>Systématique</i>	Uninstallation <i>Dépose</i>

5 Working Cards / Cartes de Travail

The applicable Maintenance Working Cards for wheel assembly are the following:

Les Cartes de Travail de Maintenance applicables pour les ensembles roue sont les suivantes :

5.1 General Section / Section Généralités

MM-00-001	Products cleaning	<i>Nettoyage des produits</i>
MM-00-002	Brake lines	<i>Durites de frein</i>
MM-00-003	Bleeding procedure	<i>Procédure de purge</i>
MM-00-004	Operation in corrosive environment	<i>Opération en environnement corrosif</i>

5.2 Wheels Section / Section Roues

MM-02-001	Wheels (main & auxiliary) system description	<i>Description des roues</i>
MM-02-002	Tire replacement for tubeless 2-part wheels	<i>Remplacement du pneu pour les roues Tubeless en 2 parties</i>
MM-02-003	Main wheel removal & installation on Aircraft	<i>Dépose et montage de la roue principale sur l'aéronef</i>
MM-02-010	Bearing removal / installation	<i>Dépose / montage des roulements</i>
MM-02-011	Clips removal / installation	<i>Dépose / montage des clips</i>
MM-02-012	Wheel Balancing Procedure	<i>Procédure d'équilibrage de roues</i>

6 Check intervals / Intervalles de vérification

For the “on-condition” components, 2 check intervals are defined:

Pour les composants “selon état” 2 intervalles de vérification sont définis

- A) Pre-flight check / Visite prévol
- B) Wheel removal / Dépose de la roue

7 Instructions for continued airworthiness / Instructions de maintenance pour le maintien de la navigabilité

This document sums-up all the maintenance operations to be made based on checks.

Ce document regroupe toutes les opérations de maintenance à effectuer suivant les vérifications.

7.1 Pre-flight check / Visite prévol

Component <i>Composant</i>	Check Criteria <i>Critère d'inspection</i>	Value <i>Valeur</i>	If not compliant <i>Si non conforme</i>
Tire <i>Pneu</i>	Sag <i>Enfoncement</i>	About 1/4 sidewall height <i>Environ 1/4 de la hauteur de flanc</i>	Adjust tire pressure to the aircraft manufacturer rated pressure or as per BERINGER recommendations <i>Ajuster le gonflage du pneu à la pression indiquée par le constructeur de l'avion ou selon les recommandations BERINGER</i>

7.2 Wheel removal / Dépose de la roue

NOTE

Wheel must be removed as per Maintenance Working Card: **MM-02-002**

La roue doit être démontée suivant la Carte de Travail de Maintenance : MM-02-002

Take opportunity of wheel removal to visually inspect the wheel assembly per the list below.

Profiter de la dépose de la roue pour inspecter visuellement la roue suivant la liste suivante.

Component <i>Composant</i>	Check Criteria <i>Critère d'inspection</i>	Value <i>Valeur</i>	If not compliant <i>Si non conforme</i>
Assembly Screws <i>Vis</i> <i>d'assemblage</i>	Torque Paint Mark / Marque de serrage	Aligned Aligné	Remove screws and reinstall them as per MM-02-002 <i>Déposer les vis et les réinstaller suivant MM-02-002</i>
	Corrosion	None Absence	Replace screws as per MM-02-002 <i>Remplacer les vis suivant MM-02-002</i>
	Deformation		
Axe <i>Fusée ou axe</i>	Cracks <i>Criques</i>	None Absence	
	Corrosion		
	Scratches / <i>Rayures</i>	Depth < 0.05mm on bearing paths, < 0.1mm out of bearing paths, < 0.3mm on nose and axle base <i>Profondeur < 0.05mm sur les portées de roulement, < 0.1mm hors des portées de roulement, < 0.3mm sur le nez et la base de la fusée</i>	Replace axle as per corresponding assembly drawing or ICA <i>Remplacer la fusée suivant le plan d'assemblage correspondant ou l'ICA</i>

Axle <i>Fusée ou axe</i>	Nicks	Depth < 0.2mm on bearing paths, < 0.4mm out of bearing paths, < 1.5mm on axle nose and base <i>Profondeur < 0.2mm sur les portées de roulement, < 0.4mm hors des portées de roulement, < 1.5mm sur la base et le nez de la fusée</i>	
Bearing <i>Roulement</i>	Rotation	No hard point, no play <i>Pas de point dur, pas de jeu</i>	Replace bearing as per MM-02-010 <i>Remplacer le roulement suivant MM-02-010</i>
	Corrosion	None <i>Absence</i>	
Snap ring <i>Circlip</i>	Deformation	None <i>Absence</i>	Replace snap ring as per MM-02-010 <i>Remplacer le circlip suivant MM-02-010</i>
	Corrosion		
Wheel halves <i>Demi-jantes</i>	Corrosion <i>Corrosion</i>	None <i>Absence</i>	
	Crack <i>Crique</i>		
	Deformation		
Wheel halves <i>Demi-jantes</i>	Fretting / Usure		
	Scratches <i>Rayures</i>	In zone A (see §8 Appendix): No tangential scratch Otherwise: Depth < 0.1mm (0.004") <i>Dans la zone A (voir §8 Annexe) : Pas de rayure tangentielle Sinon : Profondeur < 0.1mm</i>	Replace wheel half as per MM-02-002 depending on the product <i>Remplacer la demi-jante suivant MM-02-002 selon le produit</i>
	Nick	In zone A: None Otherwise: Depth < 0.4mm (0.016") Minimal distance between 2 nicks: 8mm (0.315") <i>Dans la zone A : Aucun Profondeur < 0.4mm Distance minimale entre 2 nicks: 8mm</i>	
Lip seal <i>Joint à lèvres</i>	Damaged <i>Endommagé</i>	None <i>Absence</i>	Replace lip seal as per MM-02-010 <i>Remplacer le joint à lèvres suivant MM-02-010</i>
Disc Clips <i>Clips de disque</i>	Disc clips play (see §8 Appendix)	<0.5mm (0.02")	Replace disks per MM-01-003 Replace clips as per MM-02-011

Disc Clips <i>Clips de disque</i>	Jeu clips de disque (voir §8 <i>Annexe</i>)		Remplacer le disque suivant MM-01-003 Remplacer les clips suivant MM-02-011
	Crack <i>Crique</i>	None	Replace clips following MM-02-011 Remplacer les clips suivant MM-02-011
	Déformation <i>Déformation</i>	Absence	Replace clips following MM-02-011 Remplacer les clips suivant MM-02-011


NOTE

New disc and pads must be conditioned as per Maintenance Working Card: **MM-00-002**



Le disque et les plaquettes neufs doivent être rodés suivant la Carte de Travail de Maintenance : MM-00-002

8 Appendix / Annexe


- Disc clips play / Jeu clips de disque




- Definition of Zone A / Définition de la zone A



- Radial scratch and tangential scratch on rim / *Rayure radiale et rayure tangentielle sur jante*



- Bearing paths / Portées de roulement



9 Troubleshooting

Problem / Problème	Possible cause / Cause possible	Refer to / Voir
Fast tire pressure loss (over 5% in 24h) <i>Perte de pression rapide (plus de 5% en 24h)</i>	Tire puncture <i>Crevaison</i>	Check for foreign object in the tire threads. If necessary, immerse wheel* in water to find leak <i>Vérifier l'absence de corps étranger dans la bande de roulement. Si nécessaire plonger la roue* dans l'eau pour trouver la fuite</i>
	Wheel leak <i>Fuite</i>	Immerge wheel* or apply soapy water around: - Tire/rim interface, - Inflation valve, - Rim O-ring interface, - Plug or overpressure valve

Fast tire pressure loss (over 5% in 24h)		<i>Immerger la roue* ou appliquer de l'eau savonneuse autour de :</i> - L'interface pneu/jante - La valve de gonflage - L'interface du joint torique - Bouchon ou valve de surpression
Slow tire pressure loss (under 5% in 24h)	Wheel leak <i>Fuite</i>	See above <i>Voir ci-dessus.</i>
	Tire porosity <i>Porosité pneu</i>	Tire can lose that much pressure. This is considered normal regarding tire producer recommendations <i>Un pneu peut perdre autant de pression. Cela est considéré normal selon les recommandations du fabricant de pneus.</i>
Wheel vibration <i>Vibration roue</i>	Tire deformation or flat spots <i>Déformation pneu ou plats</i>	Inspect tire <i>Vérifier pneu</i>
	<i>Out of balance tire</i> <i>Pneu désequilibré</i>	Equilibrate wheel following MM-00-012 <i>Equilibrer roue suivant MM-00-012</i>

***WARNING:**

Immerge only bottom part of the wheel, avoid immersing bearings

Immerger uniquement la partie basse de la roue, éviter d'immerger les roulements

10 Technical tips videos / Vidéos d'explications techniques

Find technical tips and video support on our YouTube channel

Retrouvez des conseils techniques et des supports vidéo sur notre chaîne YouTube



[BERINGER AERO Tech support](#)

[BERINGER Tech Tip #1 - How to mount a tubeless tire / Comment monter un pneu tubeless](#)

[BERINGER Tech Tip #2 - How to assemble a brake line / Comment assembler une durite de frein](#)

[BERINGER Tech Tip #3 - How to remove a tubeless tire / Comment enlever un pneu tubeless](#)

[BERINGER Tech Tip #4 - How to change brake pads / Comment changer de plaquettes de frein](#)

[BERINGER Tech Tip #5 - How to change wheel protection clips / Comment changer les clips de roue](#)

[BERINGER Tech Tip #6 - How to do a brake maintenance / Comment faire une maintenance d'étrier](#)

[BERINGER Tech Tip #7 - How to do the maintenance on the Alaskan Landing Gear](#)

[BERINGER Tech Tip #8 - How to mount SensAIR / Comment monter SensAIR](#)

[BERINGER Tech Tip #9 - How to bleed your brakes / Comment purger vos freins](#)